

FORBEREDELSE TIL MONTERING

FØLGENDE KRAV MÅ VÆRE OPPFYLT FØR MONTERING OG INSTALLASJON AV AKTIVT NETTVERKSUTSTYR I BYGGET

GENERELT

Det er verdt å merke seg at alle datarom som blir berørt installasjonsjobben må oppfylle kravene før vi kan starte jobben.

NETTVERKSMATING INN TIL BYGGET

Fiber inn til bygget må være terminert og satt i drift.

FYSISK SIKRING

Alle aktuelle datarom må kunne lukkes og låses.

OMGIVELSER

Rommene der aktivt nettverksutstyr skal monteres, må være støvfrie (rent bygg). Alt arbeid som kan medføre ytterligere støv eller fukt må være avsluttet.

Avtalt kjøling/kjøleanlegg må være i stabil drift.

STRØM

Aktivt nettverksutstyr må være forsynt med stabil strøm. Spikes eller gjentatt bortfall kan skade utstyret. UPS kan bøte på dette.

TERMINERING

Alle aktuelle datarom må være koblet sammen i henhold til plan.

Alle nettverkspunkt som skal patches må være terminert og entydig merket i begge ender.

Bestillingskjema for nettverkspatching skal være ferdig utfylt for alle punkter som skal patches.

Generelt bør all passiv nettverksinfrastruktur til skapet være ferdig terminert, slik at man unngår mye arbeid i skapet etter at svitsjer og fiber er kommet på plass.